Guía de inicio rápido
High Power Wi-Fi Outdoor AP/Repeater

www.wavlink.com/en_us/AERIAL-HD2
Escanee el código QR o cargue el enlace para Descarga de la Guía de inicio rápido

Visión general del hardware

Extensor primario

- Conectores de antena RP-SMA
- 3 x LED de señal Wi-Fi
- LED Wi-Fi
- LED WAN/LAN
- LED POWER
- Botón de reinicio
- Puerto WAN/LAN (PoE)
- Terminal de tierra

WL-WN570HA1
2.4G SSID: **WAVLINK-N**
5G/AC SSID: **WAVLINK-AC**
Wi-Fi Password: **open**

WL-WN570HN2
2.4G SSID: **WAVLINK-N**
Wi-Fi Password: **open**

Default Parameters
Web: <http://wif.wavlink.com>
Default IP: 192.168.10.1
Login Password: **admin**

Indicadores LED

POTENCIA	ON: El dispositivo está encendido OFF: El dispositivo no recibe alimentación eléctrica.
LAN/WAN	ON: El puerto Ethernet está conectado. OFF: El puerto Ethernet está desconectado. Parpadeando: Transfiriendo datos a/desde un dispositivo de red.

Señal Wi-Fi

Modo	100%	75%	50%	Descripción
AP/Router	ON	ON	ON	Potencia de salida de la señal Wi-Fi al 100%
	ON	ON	ON	Mejor recepción; potencia de señal del 75% al 100%
	ON	ON	OFF	Buena recepción; intensidad de la señal del 50% al 75%
Repetidor/ISP	ON	OFF	OFF	Recepción débil; intensidad de la señal inferior al 50%
Flashing	OFF	OFF	OFF	Desconectado

Asamblea

- Inserta la antena 5G/2.4G en el conector RP-SMA externo 5G
- Inserta la antena 2.4G en el conector RP-SMA externo 2.4G
- Conecta el cable RJ45 al puerto RJ45
- Pasa el cable RJ45 por el soporte
- Pasa el cable RJ45 a través de la junta de goma
- Pase el cable RJ45 a través de la cubierta en espiral

Extensión de LAN a Wi-Fi
Se recomienda para patios de gran tamaño.

Instalación

- Fije el soporte del cuerpo principal.
- Enchufe el aparato en el soporte.

Fuente de alimentación PoE pasiva

ATENCIÓN:
1. Asegúrese de utilizar un cable Ethernet CAT5e/CAT6 certificado con conectores RJ45.
2. Asegúrese de que la longitud del cable Ethernet es inferior a 60 metros (196 pies).

A7. Conexión al dispositivo
Para usuarios de Windows

- Desconecte el cable Ethernet de su ordenador (si lo tiene).
- Haga clic en el icono Conexión de red inalámbrica de la barra de tareas.
- Haga clic en el icono de actualización y conéctese a la red del dispositivo: **WAVLINK-N** o **WAVLINK-AC**.

A8. Configuración

Inicie un navegador web y escriba <http://wif.wavlink.com> en el campo de dirección. Introduzca **admin** (todo en minúsculas) para iniciar sesión.

Nota: Si no aparece la ventana de inicio de sesión, consulte la sección FAQ-Q1.

A9. Haga clic en "Wizard".
A10. Haga clic en "AP (Puente LAN)".

Para Usuario de Banda de Señal (2.4G)

A11. Elija un "Tipo de seguridad".
A12. Introduzca la contraseña de su red extendida.

Para Usuario de Doble Banda (2.4G+5G)

A11. Elija un "Tipo de Seguridad".
A12. Introduzca la contraseña para su red extendida.

Nota:
Algunos routers pueden no ser compatibles con este producto.

- Haga clic en Configuración, luego seleccione Configuración de red y seleccione IP estática.
- Introduzca la información correspondiente.
- Vuelva a intentarlo.

Extensión de Wi-Fi a Wi-Fi
Se recomienda para patios medianos.

Configuración

B1. Instalación
Consulte A1, A2, A3, A5, A6.

B2. Conexión al dispositivo
Consulte A7.

B3. Haga clic en "Asistente".
B4. Haga clic en "Repetidor".

Para usuario de banda de señal (2.4G)

B5. Seleccione los SSID Wi-Fi de su router e introduzca las contraseñas. Mantenga el mismo SSID(s) que su Wi-Fi anfitrión o cree un nuevo nombre(s) para la(s) red(es) extendida(s).

Para usuarios de doble banda (2.4G+5G)

B6. Verifique la configuración inalámbrica y haga clic en "Conectar". Los LED de señal Wi-Fi deberían encenderse y permanecer fijos, lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente.

B7. Reubicar

- Enchufe el dispositivo a una toma de corriente eléctrica entre el router (Host Wi-Fi) y la zona Wi-Fi muerta. La ubicación que elija debe estar dentro del alcance de su Wi-Fi host existente.
- Espera hasta que el LED de señal Wi-Fi se encienda. Si la señal es débil, coloque el dispositivo más cerca de su router para obtener una mejor señal Wi-Fi.

Consejos: Utilice su teléfono para encontrar la ubicación ideal para el dispositivo. Si la señal Wi-Fi de su teléfono (recibida desde su router) es superior a 3 niveles, es el lugar ideal para instalar el dispositivo. Si no es así, le recomendamos que lo acerque a su router para obtener una mejor señal Wi-Fi.

La mejor ubicación

Instale el dispositivo como se indica a continuación: Cuando 2x LEDs de señal Wi-Fi o 3x LEDs de señal Wi-Fi estén encendidos, se recomienda la imagen con . Cuando 1x LED de señal esté encendido o parpadeando, no se recomienda la imagen con ya que causará la desconexión de la red o una red lenta.

Actualización de Firmware

La actualización del Firmware puede corregir errores del dispositivo. Sin embargo, no recomendamos que actualice el firmware del dispositivo si funciona normalmente.

- Descargue el último firmware de nuestra página web www.wavlink.com
- Extraer el firmware del archivo descargado.
- Haga clic en "configuración -> actualizar Firmware".

Nota: nunca interrumpa el procedimiento de actualización cerrando el navegador web o desconectando su ordenador del dispositivo. Si el procedimiento se interrumpe, la actualización del firmware fallará y usted puede tener que devolver el dispositivo al distribuidor para pedir ayuda.

FAQ

Q1. ¿Por qué no aparece la página de inicio de sesión después de entrar en <http://wif.wavlink.com>?
-si su ordenador está conectado de forma inalámbrica, verifique que se ha conectado al SSID del dispositivo. Si su ordenador está conectado a través de un cable Ethernet, verifique que la conexión sea estable.
-asegúrese de que su equipo está configurado para obtener una dirección IP automáticamente.
-utilice la dirección IP para iniciar sesión en la página. La dirección IP predeterminada es 192.168.10.1. Si el dispositivo está conectado al host Wi-Fi, vaya a la lista de clientes DHCP del router para obtener la dirección IP actual del dispositivo.
-si el problema persiste, por favor reinicie el dispositivo y vuelva a intentarlo.

Q2. ¿Cómo puedo restaurar el dispositivo a su configuración predeterminada de fábrica?
-mientras el dispositivo está encendido, presione y mantenga presionado el botón de Reset hasta que todos los LEDs se enciendan momentáneamente

Q3. ¿Qué debo hacer si el LED no cambia a sólido después de completar?
-puede que haya introducido la contraseña Wi-Fi incorrecta de su host Wi-Fi durante la configuración. Inicie sesión en la interfaz web del dispositivo para comprobar la contraseña y volver a intentarlo.

Q4. He habilitado un filtro MAC inalámbrico, control de acceso inalámbrico o lista de control de acceso (ACL) en mi Router. ¿Qué debo hacer antes de configurar y utilizar el dispositivo?
-El router ha habilitado esas funciones de su Router, es posible que tenga que desactivarlos primero. Luego completar la configuración.

Para obtener más información, consulte www.wavlink.com.

Aviso sobre la Licencia Pública General GNU

Este producto incluye códigos de software desarrollados por terceros. Estos códigos de software están sujetos a la Licencia Pública General de GNU (GPL), Versión 2, de junio de 1991 o a la Licencia Pública General Reducida de GNU (LGPL), Versión 2.1, de febrero de 1999. Puede copiar, distribuir y/o modificar de acuerdo con los términos y condiciones de la GPL o la LGPL.

El código fuente debe estar completo, si desea que le proporcionemos algún archivo de código fuente adicional bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL), póngase en contacto con nosotros al respecto. Nos comprometemos a cumplir los requisitos de la Licencia Pública General de GNU (GPL). Le invitamos a ponerse en contacto con nuestra oficina local para obtener el software y las licencias correspondientes. Indíquenos sus datos de contacto (dirección completa) y el código del producto. Le enviaremos un paquete con el software y la licencia de forma gratuita.

Los programas correspondientes se distribuyen SIN NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. Para más información, consulte el sitio web de la Licencia Pública General GNU.
<http://www.gnu.org/licenses/old/licenses/gpl-2.0.html>
<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Official website: www.wavlink.com
Technical support: support@wavlink.com

名称：WN570HA1说明书（手机版）WAVLINK-E5

成品尺寸：85x125mm 展开：

材质工艺：105g铜板+4C正反双面印刷+装订成册

修改时间：2022.3.28 黄宝乃

备注：改logo和说明书风格 共22P印刷页+2P空白页（封2封4空白）