

# WAVLINK 睿因

see the world

## 快速安装指南

Wi-Fi 6 AX5400 USB 3.0无线网卡



[www.wavlink.com/zh\\_cn/Vitesse-Pro54](http://www.wavlink.com/zh_cn/Vitesse-Pro54)

请扫码或浏览器输入以上链接下载产品说明书和驱动

**Vitesse Pro54**


## 01 产品概述

Wi-Fi 6 AX5400 USB 3.0无线网卡采用先进的Wi-Fi 6技术，能够为处于用户密集环境下的设备提供更快数据传输速率和更稳定的网络性能。它支持2.4GHz、5GHz和6GHz三个频段，用户可轻松接入高速互联网。借助OFDMA和MU-MIMO，该无线网卡能够为电脑提供高效且可靠的WiFi连接。此外，产品内置了USB网卡驱动，安装更便捷，用户体验感更好。

## 02 包装清单

- 1 x Wi-Fi 6 AX5400 USB 3.0无线网卡
- 1 x USB 3.0延长线
- 1 x 保修卡
- 1 x 快速安装指南

## 03 产品预览




## 04 系统要求

- Windows 10/11

## 05 连接方式

通过 USB 3.0 延长线将网卡与电脑相连接。



## 06 驱动安装



以下步骤基于Windows10(19044.1706)系统。

1. 打开此电脑，点击“**CD驱动器**”。

▼ 设备和驱动器 (3)




2. 双击应用程序，语言选择“中文（简体）”，点击“安装”。



**温馨提示:** 安装驱动时，提前退出电脑杀毒软件，驱动安装完成后请重启电脑，已安装驱动的电脑不显示CD驱动盘。

1. 电脑重启后，将网卡插入电脑的USB接口（参考连接方式）。
2. 左键单击右下角任务栏中的网络图标。
3. 选择您想要连接的WiFi名称，并输入正确的WiFi密码。



Windows 10



Windows 11

**温馨提示:** 请找到此无线网卡的WLAN名称，禁用其他网卡，如需修改WLAN名称，请在“**控制面板-网络和Internet-网络共享中心-更改适配器**”中更改。

若您的网卡无法正常工作，请先检查驱动程序是否正常，操作如下：

## Windows 11

1. 插入无线网卡。
2. 右击**此电脑**图标-选择“**控制面板-硬件和声音-设备和打印机-设备管理器-网络适配器**”查看驱动，若驱动正常但不能工作，您可以关闭杀毒软件并卸载驱动后再重新安装。



更多信息请参考 [www.wavlink.com](http://www.wavlink.com)

技术服务热线：400-078-0755（转1）

时                      间： 09:00 ~ 12:00      （周一至周五）  
                              13:20 ~ 18:00      （周六）



睿因官网



睿因微信



睿因微博



感谢您购买  
睿因产品