


Configuración del servidor de impresión

1. Modo repetidor inalámbrico

El dispositivo WAVLINK establecerá una conexión inalámbrica con el router anfitrión.


El PC/portátil que se conecte al router también podrá añadir la impresora.




Paso 1: Conecte la señal WiFi del dispositivo WAVLINK.

Nombre de la red: **NETUSB_XXXX**


Contraseña WiFi por defecto: **netusb12345**



Paso 2: Abra un navegador web e introduzca: <http://usblogin.link>



Paso 3: Introduzca la contraseña **admin** para iniciar sesión.



Serial number	Printer device name	The port number	State
No device connected			

Serial number	Device path
No device connected	

WAVLINK
Welcome to login to the background system
Password:
Log in

Paso 4: Establezca **la zona horaria** y **una nueva contraseña de inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Siguiente paso**.

Set time zone

(UTC-08:00) Baja Califor ▼

Set a new login password

Next step

Paso 5: Elija el **modo Repetidor inalámbrico**.

Mode selection

Please select a mode ▼

Please select a mode

Wired repeater mode

Wireless repeater mode

Paso 6: Elija **la señal WiFi** del router anfitrión e introduzca **su contraseña WiFi**, después haga clic en **Aplicar**.

Wireless repeater settings

Wan Type

Wi-Fi Name :

NETUSB_XXXX

Connected to :

WAVLINK-AX_AA11

Password :


?

Previous

Confirm


☒ Choose Wi-Fi

☐ Manual entry



WAVLINK-AX_AA11


☐



#SRRZY_AEA0

☐


Paso 7: Conéctese de nuevo a la señal WiFi del dispositivo WAVLINK y la nueva contraseña WiFi debe ser la misma que la contraseña WiFi del router host.



Wi-Fi:Encendido

Desactivar Wi-Fi

NETUSB_XXXX



Unirse a otra red....

Crear red....

Abrir Preferencias de Red....

Paso 8: Abra un navegador web e inicie sesión en la página de gestión del dispositivo WAVLINK , por favor, utilice la nueva contraseña de inicio de sesión creada anteriormente.


Después de iniciar sesión en la página de gestión, compruebe la dirección IP. Necesitamos utilizar esta dirección IP en el paso **Configuración de la impresora**.

Device status

Device Information		Network status	
Wi-Fi name :	NETUSB_XXXX	Current Mode :	DHCP
Current channel :	1	IP address :	192.168.10.1
Connection method :	Local connection	Default Gateway :	0.0.0.0
Software version :	M16U1_VXXXX	Connection Status :	Not connected
MAC address :	80:3F:5D:00:15:FF		
Operating hours :	0 Day, 0 h, 13 m		

2. Configuración del modo repetidor por cable


En el modo repetidor por cable, puede conectar el dispositivo WAVLINK al router host mediante un cable Ethernet. El PC/portátil que se conecte al router host podría añadir también la impresora.




Paso 1: Conecte la señal WiFi del dispositivo WAVLINK
Nombre de la red:**NETUSB_XXXX**
Contraseña WiFi por defecto: **netusb12345**



Paso 2: Abra un navegador web e introduzca: <http://usblogin.link>



Paso 3: Introduzca la contraseña **admin** para iniciar sesión.



Paso 4: Establezca **la zona horaria** y **una nueva contraseña de inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en **Siguiente paso**.

The screenshot shows a configuration interface with two main sections. The first section, 'Set time zone', features a dropdown menu currently displaying '(UTC-08:00) Baja Califor' with a downward arrow. The second section, 'Set a new login password', includes a text input field and three small square icons below it. At the bottom center, there is a dark blue button labeled 'Next step'.


Paso 5: Elija el modo Repetidor inalámbrico.

The screenshot displays the 'Mode selection' section. A dropdown menu is open, showing three options: 'Please select a mode' (the header), 'Wired repeater mode' (highlighted with a red rectangle), and 'Wireless repeater mode'. The dropdown menu has a blue header bar and a white body.

Paso 6: Cree **una nueva contraseña WiFi** para el servidor de impresión y haga clic en **confirmar**.

The screenshot shows the 'WiFi settings' configuration screen. It includes a 'Wan Type' link in the top right corner. The 'Wi-Fi Name' is set to 'NETUSB_XXXX'. The 'Channel' is set to 'Automatic' in a dropdown menu. The 'Encryption' is set to 'WPA2-PSK (recommended)' in a dropdown menu. The 'Password' field is highlighted with a red rectangle and contains three small square icons below it. At the bottom, there are two dark blue buttons: 'Previous' and 'Confirm'.

Paso 7: Conéctese de nuevo a la señal WiFi del dispositivo WAVLINK



Paso 8: Abra un navegador web e inicie sesión en la página de gestión del dispositivo WAVLINK, por favor, utilice la nueva contraseña de inicio de sesión creada anteriormente.

Después de entrar en la página de gestión, compruebe la dirección IP. Necesitamos utilizar esta dirección IP en **la configuración de la impresora**.

Device status

Device Information		Network status	
Wi-Fi name :	NETUSB_XXXX	Current Mode :	DHCP
Current channel :	1	IP address :	192.168.10.1
Connection method :	Local connection	Default Gateway :	0.0.0.0
Software version :	M16U1_VXXXX	Connection Status :	Not connected
MAC address :	80:3F:5D:00:15:FF		
Operating hours :	0 Day, 0 h, 13 m		

Configuración de la impresora

Antes de añadir la impresora, intente instalar el controlador de la impresora en el PC/portátil. A continuación, conecte el PC/portátil al router host o al dispositivo WAVLINK.


1. Para Windows

Paso 1: Haga clic en el icono de Windows  y seleccione Configuración .

Paso 2: Vaya a **Bluetooth & devices > Printers & scanners**

Paso 3: Haga clic en **Agregar dispositivo** y luego en **Agregar manualmente**

Paso 4: Seleccione **Añadir una impresora usando una dirección IP o un nombre de host**.



Bluetooth & devices > Printers & scanners

Add a printer or scanner

Refresh

The printer that I want isn't listed

Add manually

Microsoft Print to PDF

OneNote (Desktop)

WPS Print to PDF



← Add Printer

Find a printer by other options

☐ My printer is a little older. Help me find it.

☐ Select a shared printer by name

Browse...

Example: \\computename\printername or
http://computename/printers/printername/.printer

☒ Add a printer using an IP address or hostname

☐ Add a Bluetooth, wireless or network discoverable printer

☐ Add a local printer or network printer with manual settings

Next

Cancel

Paso 5: Introduzca **la dirección IP del servidor** de impresión que ha obtenido de Device Status en la interfaz de administración web del servidor de impresión.

←  Add Printer

Type a printer hostname or IP address

Device type: TCP/IP Device ▾

Hostname or IP address:

Port name:

☒ Query the printer and automatically select the driver to use

Paso 6: Haga clic en **Siguiente** y seleccione el controlador correspondiente de la impresora. A continuación, siga la siguiente imagen para finalizar la configuración.

Device Type






☒ Standard Generic Network Card ▾


☐ Custom Settings...

Next

Cancel

(1)

Manufacturer	Printers
Generic	 KONICA MINOLTA 367SeriesPCL
KONICA MINOLTA	 KONICA MINOLTA 368SeriesPCL
Microsoft	 KONICA MINOLTA 558SeriesPCL
	 KONICA MINOLTA 658eSeriesPCL
	 KONICA MINOLTA 658C-seriesPCL

 This driver is digitally signed. Windows Update Have Disk...

[Tell me why driver signing is important](#)

Next

Cancel

(2)

←  Add Printer

Which version of the driver do you want to use?

Windows detected that a driver is already installed for this printer.

☒ Use the driver that is currently installed (recommended)

☐ Replace the current driver

(3)

←  Add Printer

Type a printer name

Printer name:

KONICA MINOLTA 367SeriesPCL (Copy 1)

This printer will be installed with the KONICA MINOLTA 367SeriesPCL driver.

(4)

←  Add Printer


Printer Sharing

If you want to share this printer, you must provide a share name. You can use the suggested name or a new one. The share name will be visible to other network users.

☒ Do not share this printer

☐ Share this printer so that others on your network can find and use it

(5)




(6)


2. Para Mac

Paso 1: Haga clic en el icono de **Apple** y seleccione **Preferencias del Sistema**.

Paso 2: A continuación, haga clic en **Impresoras y escáneres**



(1)






(2)

Asegúrese de que su ordenador está conectado al servidor de impresoras o al router host.

Paso 3: Haga clic en añadir "+" para configurar una impresora.

Paso 4: La configuración por defecto debe ser **"Auto Select"**, si el sistema puede encontrar el controlador, por favor haga clic en **añadir**.

Paso 5: Si el sistema no puede encontrar el driver, por favor seleccione el driver manualmente.



Q1: ¿Cómo resetear el dispositivo WAVLINK?

A1: Mantenga pulsado el botón Reset durante 6s cuando el dispositivo esté encendido.

Q2: ¿Cómo conectar el dispositivo WAVLINK al router host de forma inalámbrica con el botón WPs?

A2: Cuando el dispositivo WAVLINK está en el estado predeterminado de fábrica, por favor, pulse el botón WPS del dispositivo WAVLINK durante 6s y dentro de 2 minutos, pulse el botón WPS del router host, Cuando el led SYS se pone azul sólido, el proceso de emparejamiento debe tener éxito.

Q3: ¿Qué debo hacer si no puedo entrar en la página de administración del dispositivo WAVLINK después de entrar en <http://usblogin.link> en el navegador?

A3: Si utiliza el teléfono, por favor desactive la VPN y active el modo avión y luego conecte la señal WiFi del dispositivo WAVLINK.

Si utiliza el PC / portátil, por favor desconecte otra conexión a Internet y asegúrese de que el PC / portátil debe conectarse sólo al dispositivo WAVLINK.

Si sigue teniendo algún problema, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia: support@wavlink.com.

¿Necesita ayuda?

¡Estamos a su servicio!



Asistencia en línea: wavlink.com

Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)



support@wavlink.com

Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)



+1 8889730883 (Local en EE.UU.)

Lun-Ven 9:00 - 22:00 (UTC-5)

www.wavlink.com



**¡Gracias por comprar
productos WAVLINK!**