

# WAVLINK

see the world

## Guía de Inicio Rápido

Estación de Acoplamiento USB-C  
con Doble Pantalla 5K



[kb.wavlink.xyz/docs/WL-UG69PD11/v100/](https://kb.wavlink.xyz/docs/WL-UG69PD11/v100/)


Conéctate al enlace para ver la Guía de Usuario detallada

WL-UG69PD11



WAVLINK (@WavlinkOfficial)  
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

## Resumen



① LED de Encendido

② USB-A 5Gbps

③ Auriculares de 3,5 mm

④ Mic de 3,5 mm

⑤ Lector de Tarjetas  
SD/TF (312MB/s)

⑥ LAN Ethernet RJ45 de 1000Mbps

⑦ Pantalla 1  
(HDMI o DisplayPort)

⑧ Pantalla 2  
(HDMI o DisplayPort)

⑨ USB-A 5Gbps

⑩ USB-C ascendente  
(Host, PD100W)


⑪ DC IN(20V)

## Cómo Conectar

Paso 1. Conecta la laptop principal al puerto USB-C ascendente.

Paso 2. Conecta la Pantalla 1 (HDMI o DisplayPort) y la Pantalla 2 (HDMI o DisplayPort) a los monitores.

Paso 3. Conecta el Adaptador de Corriente al DC In, luego enchufa el Adaptador de Corriente en una fuente de alimentación.



**Nota:** En Display 1 y Display 2, el puerto DisplayPort y HDMI no pueden usarse simultáneamente, por lo tanto, solo está disponible un puerto en cada grupo de flujo de video.

## Resolución de Pantalla

Ítem		Windows	Mac
Pantalla Única	Extender	HDMI 1/HDMI 2: 4K(4096×2160)@60Hz	
	Espejo	DP 1/DP 2: 5K(5120×1440)@60Hz	
Pantalla Doble	Extender	HDMI 1+HDMI 2: 4K(4096×2160)@60Hz DP 1+DP 2: 5K(5120×1440)@60Hz HDMI 1+DP 2: 4K(4096×2160)@60Hz+	
	Espejo	HDMI 2+DP 1: 4K(4096×2160)@60Hz+	5K(5120×1440)@60Hz

**Nota:** La resolución de salida real puede variar debido al sistema informático, software, hardware, monitor diferente, etc.

## Instalación de Controladores

La estación de acoplamiento se basa en la tecnología de gráficos USB de DisplayLink que gestiona la función de gráficos. Requiere descargar e instalar el controlador de gráficos de DisplayLink para que funcione, se encuentra aquí: [www.wavlink.com/en\\_us/WL-UG69PD11](http://www.wavlink.com/en_us/WL-UG69PD11) o [www.displaylink.com](http://www.displaylink.com).

Escanee el código QR o visite el enlace para obtener el manual de instrucciones detallado con los pasos completos de instalación del controlador.



- Q1. Cuando instalo la aplicación en mi MacBook, ¿por qué la aplicación quiere grabar mi pantalla?
- A1. macOS requiere que el usuario otorgue permiso de "Grabación de Pantalla" para que el controlador de DisplayLink funcione correctamente. Sin embargo, el Administrador de DisplayLink no enviará ninguna información a wavlink y a displaylink/synaptics. Por favor, no se preocupe por eso.
- Q2. ¿Por qué Apple TV, Hulu, Netflix no pueden reproducirse cuando el docking está conectado?
- A2. El docking no admite HDCP; por lo tanto, contenido protegido como Apple TV, Hulu, Netflix no puede reproducirse cuando el docking está conectado. Esto es lo esperado. Por favor, desconecta el docking cuando estés reproduciendo estos vídeos. También puedes intentar usar el navegador Chrome para ver estos videos y deshabilitar la Aceleración de Hardware

# ¿Necesitas ayuda?

¡Estamos aquí para ayudarte!



**Soporte en línea: [wavlink.com](http://wavlink.com)**

Disponible de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. (UTC+8)



**[support@wavlink.com](mailto:support@wavlink.com)**

Disponible de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. (UTC+8)



**+1 8889730883 (Llamada local en EE. UU.)**

Lun-Vie 9:00 am - 10:00 pm (UTC-5)

[www.wavlink.com](http://www.wavlink.com)



**¡Gracias por comprar un  
producto de WAVLINK!**