



GUIDA DI AVVIO RAPIDO

Adattatore USB WiFi 6 AX1800



www.wavlink.com/en_us/Vitesse-Pro2-B

**Scansiona il codice QR o carica il link per la Guida
di Avvio Rapido e il download dei driver**

Il driver verrà visualizzato automaticamente dopo aver collegato l'adattatore

Vitesse Pro2-B



WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

Istruzioni di Sicurezza

Leggere sempre attentamente le istruzioni di sicurezza.

Conservare questa Guida Rapida per riferimento futuro.

Tenere l'attrezzatura lontana dall'umidità.

Se si verifica una delle seguenti situazioni, far controllare l'attrezzatura da un tecnico:

- L'attrezzatura è stata esposta all'umidità.
- L'attrezzatura è caduta e danneggiata.
- L'attrezzatura presenta segni evidenti di rottura.
- L'attrezzatura non funziona correttamente o non si riesce a farla funzionare secondo la Guida Rapida.

Dichiarazione di Copyright

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma senza il previo consenso scritto.

Altri marchi o nomi di prodotti menzionati qui sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive aziende.

Avvertenza legale

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il produttore non fornisce rappresentazioni o garanzie (impliciti o altrimenti) riguardo all'accuratezza e completezza di questo documento e non sarà in nessun caso responsabile per eventuali perdite di profitto o danni commerciali, inclusi ma non limitati a danni speciali, incidentali, consequenziali o altri danni.

Direttiva WEEE e Smaltimento del Prodotto



Al termine della sua vita utile, questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico o generico. Deve essere consegnato al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al fornitore per lo smaltimento.

Nella scatola

- 1 x Adattatore USB WiFi 6 AX1800
- 1 x Cavo USB3.0 USB-A a USB-C
- 1 x Guida di Avvio Rapido

Requisiti di Sistema

Windows 10/11

Diagramma di Connessione

Collega l'adattatore al tuo PC host utilizzando il cavo USB3.0 USB-A a USB-C incluso.



Magnet interno

L'adattatore può essere fissato al pannello del case grazie al suo magnete interno.




Descrizione LED

LED	Descrizione
Lampeggia in blu	Si è connesso/sta connettendo al Wi-Fi
Spento	Disconnesso dal Wi-Fi


Installazione del Driver

I seguenti passaggi sono basati su un sistema Windows 10 (19044.1706).

1. Apri **Questo PC** e fai clic sull'**Unità CD**.




2. Fai clic su **Installa**.




* L'unità CD non viene visualizzata nei computer in cui è installato il driver.

Configurazione Wi-Fi

- Passo 1:** Dopo aver acceso il computer, inserisci la scheda wireless in una porta USB libera.
- Passo 2:** Fai clic sinistro sull'icona di rete nella barra delle applicazioni per attivare il nuovo Wi-Fi.
- Passo 3:** Seleziona l'SSID Wi-Fi a cui desideri connetterti e inserisci la password del Wi-Fi. Dopo una connessione riuscita, il LED sarà blu e lampeggerà rapidamente.



Windows 10



Windows 11

NOTA:

Prima di tutto è necessario trovare il nome corretto della LAN senza fili della tua nuova scheda wireless e configurarla se necessario; è possibile modificare il nome in **"Connessioni di Rete"**.

Installazione verticalizzante

Se il tuo adattatore non funziona, la ragione potrebbe essere che i driver mancano o sono stati installati i driver sbagliati.

Fase 1: Collegare l'adattatore USB

Fase 2: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del computer > selezionare

"Gestione" > fare doppio clic su **"Gestione periferiche"** > andare a

"Adattatori di rete" per verificare che sia installato il driver corretto.

Avviso di licenza pubblica generale GNU

Questo prodotto include codici software sviluppati da terze parti. Questi codici software sono soggetti sia alla GNU General Public License (GPL), Versione 2, giugno 1991 o alla GNU Lesser General Public License (LGPL), Versione 2.1, febbraio 1999. Puoi copiare, distribuire e/o modificare in conformità con i termini e le condizioni di GPL o LGPL. Il codice sorgente dovrebbe essere completo. Se desideri che ti forniamo ulteriori file del codice sorgente sotto la GNU General Public License (GPL), ti preghiamo di contattarci in merito a queste questioni. Siamo impegnati a rispettare i requisiti della GNU General Public License (GPL). Ti invitiamo a contattare il nostro ufficio locale per ottenere il software e le relative licenze corrispondenti. Per favore, informaci dei tuoi dettagli di contatto (indirizzo completo) e del codice prodotto. Ti invieremo un pacchetto software con il software e la licenza gratuitamente. I rispettivi programmi sono distribuiti **SENZA ALCUNA GARANZIA**, nemmeno la garanzia implicita di **COMMERCIALIZZAZIONE** o **IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE**. Si prega di consultare il sito web della GNU General Public License per ulteriori informazioni.

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html>

<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

Serve aiuto?

Siamo qui per voi!



Assistenza online: wavlink.com

Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 (UTC+8)



support@wavlink.com

Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 (UTC+8)



+1 8889730883 (locale negli Stati Uniti)

Lun-Ven 9:00 - 22:00 (UTC-5)

www.wavlink.com



**Grazie per aver acquistato
un prodotto WAVLINK!**