

WAVLINK

see the world

クイック・スタート・ガイド

AX1800 WiFi6 USBアダプタ



www.wavlink.com/en_us/Vitesse-Pro2-B

QRコードをスキャンするか、以下のリンクを読み込んで、クイックスタートガイドをダウンロードしてください。

アダプタを接続すると、ドライバが自動的にポップアップ表示されます。

Vitesse Pro2-B



WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)



216-200021

箱の中


- 1 X AX1800 WIFI6 USBアダプタ
- 1X USB30 USB-Aケーブル
- 1xクイックスタートガイド

システム要件

Windows 10/11


接続図

アダプタをUSB 3.0ケーブルでホストに接続します。



内蔵マグネット

アダプターは内蔵マグネットでケースパネルに取り付けることができます。




LED説明

| LED | 説明 |
|------|----------------|
| 青で点滅 | Wi-Fiに接続済み/接続中 |
| オフ | Wi-Fiから切断 |


ドライバーのインストール

以下の手順は、Windows 10 (19044.1706) システムを基にしています。

1. このPCを開き、CDドライブをクリックします。



2. インストールをクリックします。




*ドライバーがインストールされているコンピュータには、CDドライブは表示されません。

Wi-Fi設定

- 手順 1: コンピュータの電源を入れた後、ワイヤレスカードを空いているUSBポートに挿入します。
- 手順 2: タスクバーのネットワークアイコンを左クリックして、新しいWi-Fiを有効にします。
- 手順 3: 接続したいWi-Fi SSIDを選択し、Wi-Fiパスワードを入力します。接続が成功すると、LEDが青く点滅します。



Windows 10



Windows 11

注意:

まず、新しいワイヤレスLANカードの正しいWLAN名を見つける必要があります。必要に応じて「ネットワーク接続」で名前を変更できます。

インストールの確認

アダプターが機能しない場合、原因はドライバーが見つからないか、または間違ったドライバーがインストールされている可能性があります。

ステップ1: USBアダプターを差し込みます。

ステップ2: コンピューターアイコンを右クリック>「**管理**」を選択>「**デバイス マネージャー**」をダブルクリック>「**ネットワークアダプター**」に移動して、正しいドライバーがインストールされているか確認します。

助けが必要ですか？

いつでもご対応させていただきます！



オンラインサポート: wavlink.com

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
まで利用可能(UTC+8)



supportjp@wavlink.com

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
まで利用可能(UTC+8)



+1 8889730883 (米国現地)

月曜日から金曜日の午前 9 時から午後 10 時
(UTC-5)

www.wavlink.com



**WAVLINK 製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。**